

不具合事項	原因	対策
エンジンが起動しない	エンジンが冷えている エンジントラブル 凍結などによるポンプのロック	チョークを閉にする 販売店へ（分解・整備） 暖かくなるまで待つ
運転音が大きい	水温が高い 空気の混入 吸水不足	給水水温を下げる エア抜きコックでエア抜きする 供給水道量の見直し
エンジンが停止する	エンジンのオーバーロード （オーバーヒート） 圧力の上がりすぎ	温度が下がるまで待つ  圧力の上がりすぎ アンローダバルブを回して圧力を下げる
吸水、吐出しない	ポンプ、配管内のエアロック ノズルの詰まり 高圧ポンプの不具合 ラインストレーナの詰まり	高圧ホースを外して運転する 清掃する 販売店へ（整備） フィルターを掃除する
規定圧力に上がらない	ノズルチップの摩耗 ポンプ、アンローダバルブの不良	交換する アンローダバルブを回して圧力を上げる 販売店へ（整備）
噴射水が一定しない ホースのふれが大きい	ノズルの詰まり 空気の混入  吸水不足 ラインストレーナの詰まり アンローダバルブの不具合 高圧ポンプの不具合	清掃する エア抜きコックでエア抜きをする 吸水系統の接続部の見直し 供給水道量の見直し フィルターを掃除する 販売店へ（整備） 販売店へ（整備）