

故障時の対応

⚠危険：感電

●運転中、本機や体がぬれているときは、本機に触れないでください。

⚠注意：やけど

●ランプ点灯時や消灯直後は、ランプ、ランプガード、安定器が高温になっていますので触れないでください。

⚠注意：感電

●灯具内部の点検・調整を行うときは、必ず発電機を停止してください。

本機の調子が悪いときは、次の表に従って点検してください。点検しても正常にならないときは、お求めの販売店か弊社営業所に修理を申しつけてください。

症状	推定原因	処置
ランプが点灯しない	ブレーカーまたは出力スイッチが「OFF」になっている(SBL132IE-Yを除く)	ブレーカーまたは出力スイッチを「ON」にする
	消灯後すぐに再点灯させた	消灯後約15分待って、ランプが冷えてから点灯させる
	ランプが安定器に適合していない	適合ランプに交換する
	ランプがゆるんでいる	ランプを確実に締め込む
	ランプの寿命劣化	ランプを交換する
ランプが暗い	ランプの寿命劣化	ランプを交換する
	バルーン布が汚れている	汚れを拭き取る(採み洗いは不可) バルーン布を交換する
バルーン布が膨らまない	バルーン布に大きな穴があいている	バルーン布を交換する
	ファンが回っていない	修理
	バルーン布が濡れている	バルーン布を乾かして使用する
バルーン布の膨らみが弱い	ファスナーが開いている	ファスナーを閉じる
	マジックテープが剥がれている	マジックテープを貼り直す
	フィルターの目詰まり	フィルターを清掃する
	バルーン布に小さい穴があいている	補修
	バルーン布の寿命劣化	バルーン布を交換する
バルーン布は膨らんだままランプが消える	ランプの寿命	ランプを交換する
バルーン布がしぼんだ後ランプが消える	ファンが止まって過熱防止装置が作動した	ファンの修理、交換
マストが上がらない	マストの滑りが悪い	グリスを塗布する
	滑車の回転が悪い	滑車にグリスを塗布する
	マストの間に異物が入った	修理
マストが下がってくる	ウインチのブレーキが故障	修理
マストが下がらない	マストの滑りが悪い	グリスを塗布する
	落下防止装置が誤作動している	修理
	マストの間に異物が入った	修理