

10. 故障時の対応

本機の調子が悪いときは、次の表にしたがって点検してください。点検しても正常にならないときは、お求めの販売店か弊社営業所に修理を申しつけてください。

症状	推定原因	処置
マストの動きが悪い、または動かない	異物によるエアダンパーバルブ（ポペット）のつまり	修理
	マストとエアダンパーガスケット（ピストンメタル）の間への異物混入	修理
	マスト内部への水の浸入	修理
マストが下がるスピードが速い	エアダンパーガスケット（ピストンメタル）の摩耗	修理
	エアダンパーバルブ（ポペット）の作動不良	修理
安全ストッパーの動きが悪い	安全ストッパーの錆びつき	潤滑スプレー塗布、又は交換
ロックラッチの動きが悪い	ロックラッチの錆びつき	グリス塗布、又は交換
段積み状態が安定しない、または出来ない	アウトリガーの変形	アウトリガー交換
	台車の車輪軸の変形	台車フレーム交換
車輪止めレバーの動きが悪い	レバーの錆びつき	グリス塗布、又は交換
	レバーの変形	交換
車輪止めができない	レバーの変形	交換
	車輪の破損	交換