



12. トラブルシューティング

12.1 エンジン


(1) 始動不良



(2) 運転不調の場合



(3) リコイルスターターの動きが悪い



12.2 本体

